

# Produkt Information

## **Plastmo Taarendelim**

### **Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Plastmo Tagrendelim er en PVC-baseret spalteflydende lim, der giver en klar limfuge.

Plastmo Tagrendelim anvendes til samling af hård PVC/ABS rør og -fittings.

### **Fysiske / kemiske data:**

#### **Lim:**

Type:	Opløsningsmiddel baseret PVC lim.
Farve:	Lys brun.
Konsistens:	Let flydende.
Tørstofindhold:	Ca. 40 %.
Viskositet:	ca. 2.500 cps, Brookefields RVF, sp. 4, 4 r.p.m., 20 °C.
Vægtfylde:	0,9 kg/l
Flammepunkt:	<21 °C.
Emballage:	150 ml.
Holdbarhed:	Mindst 12 måneder i tæt emballage ved kølig opbevaring.

#### **Limfuge:**

Farve:	Klar lysbrun.
Bestandighed:	Vand: God
	Temperatur: Limen tåler temperaturer op til ca. 70 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (d.v.s. styrken reduceres når temperaturen stiger).

### **Sikkerhed:**

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	F, meget brandfarlig
MAL-Kode:	3-3 (1993).
	Anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet, da produktet indeholder stoffer, der adsorberer dårligt på kulfiltre.
Faresætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloakfløb. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

ACO Nordic A/S



Thorsvej 9  
DK-4100 Ringsted  
info@aco-nordic.dk  
Tel. +45 57 666 666  
Fax +45 57 666 667

[www.aco.dk](http://www.aco.dk), [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)

# Produkt Information

## Brugsanvisning:

<i>Forberedelse:</i>	<i>Limfladerne skal være nyrensede, tørre og fri for olie, slipmiddel, støv og løse partikler. Fladerne afrenses med benzin eller acetone.</i>
<i>Fortynding:</i>	<i>Må ikke fortyndes.</i>
<i>Påføring:</i>	<i>Plastmo Tagrendelim påføres begge flader i et tyndt ensartet lag, hvorefter emnerne straks samles.</i>
<i>Hærdning:</i>	<i>Mekanisk belastning bør undgås i mindst 30 minutter. Trykprøvning må foretages efter ca. 1 døgn.</i>
<i>Rengøring:</i>	<i>Våd lim afrenses med acetone. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder vaskes med vand og sæbe.</i>

### PLASTMO TAGRENDELIM ER FREMSTILLET AF:

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK –  
[www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

ACO Nordic A/S



Thorsvej 9  
DK-4100 Ringsted  
[info@aco-nordic.dk](mailto:info@aco-nordic.dk)  
Tel. +45 57 666 666  
Fax +45 57 666 667

[www.aco.dk](http://www.aco.dk), [www.plastmo.dk](http://www.plastmo.dk)